DUAL FLOW- PIECES



1- bac à eau
2- Couvercle bac à eau

3- couverture avant
4- Couverture d'air avant
5- Capteur récepteur
6- Porte-capteur
7- Capot gauche

8- Fenêtre du récepteur du capteur

9-Cavité de séchage
10- Détecteur de capteur
11- Couverture d'air arrière
13- Buse d'air
14- Fenêtre de lumière LED
15- Afficheur PCB
16- Couvercle d'affichage
17- Base

18- Cintre
19- Installer le support

20- Couvre-bornes
21- Titulaire de borne

22- Borne
23- Filtre HEPA
24- Pré-filtre à air
25- Air in;let
26- U.V. Tableau lumineux

27- Ressort hélicoïdal
28- Serrure pré-filtre
29- Couvercle du canal d'air
30- Support en acier droit
31- Interrupteur CHAUD/FROID
32- Support d'interrupteur
36- Couvercle de l'élément chauffant
37- Interrupteur haut/bas

38- Interrupteur marche/arrêt
39- Capot droit
40- Motor House
41- Caoutchouc de sortie de câble
42- Caoutchouc de protection moteur
43- Support en acier gauche
44- Moteur
45- Caoutchouc supérieur moteur
46- Capot moteur
47- Couvercle du canal d'air avant
48- Cache-câble

49- Couvercle du circuit imprimé
50- Circuit imprimé
51- Maison de circuit imprimé
52- Sortie d'eau
53- Câble
54- Élément chauffant